MOTOROLA

MIT FUNKTECHNIK EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN

TIPPS UND TRICKS FÜR DAS CLP446

IMTRATEL

TIPPS UND TRICKS CLP446

MIT FUNKTECHNIK EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN

IMTRATEL

HEADSET ODER FUNKGERÄT FUNKTIONIERT NICHT EINWANDFREI

▶ Um zu sprechen, drücken und halten Sie die PTT-Taste an der Vorderseite des Funkgeräts gedrückt.

▶ Zum Hören, drücken Sie keine der am Funkgerät befindlichen Tasten.

SOLLTEN SIE NICHTS HÖREN:

1) Erhöhen Sie die Lautstärke des Funkgerätes.

2) Headset möglicherweise nicht oder unzureichend installiert.

▶ Überprüfen Sie, ob sich der Stecker vom Headset in der Zubehörbuchse befindet und festgedreht ist.

▶ Wenn jetzt das Funkgerät oder Headset nicht funktioniert, versuchen Sie ein anderes Headset oder Funkgerät.

▶ Tauschen Sie das Teil, welches nicht funktioniert aus.

DER KANAL HAT SICH UNGEWOLLT VERSTELLT:

Beobachten Sie die LED und stellen Sie fest, in welcher Farbe sie blinkt.

(Alternativ können Sie auch den Menü-Knopf einmal kurz drücken)

▶ Der eingestellte Kanal wird dann angesagt.

▶ Ändern Sie den Kanal wenn nötig mit der Plus- ("+“) oder Minus-Taste („-“).

TIPPS UND TRICKS CLP446

MIT FUNKTECHNIK EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN

NACHLASSENDE SPRACHQUALITÄT

1) Aus dem Empfangsradius der anderen Funkgeräte entfernen.
2) Abstand verringern zu den Funkgeräten, mit denen Sie kommunizieren.

▶ Der Akku Ihres Funkgerätes wird schwächer?
Dann tauschen Sie den Akku aus, oder laden Sie das Funkgerät.

FUNKGERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

Akku richtig in das Gerät eingelegt und geladen?

▶ Bei Bedarf entfernen Sie den Akku und legen ihn erneut in das Gerät ein.

FUNKGERÄT LÄDT NICHT

1) Funkgerät während des Ladevorganges ausgeschaltet?
2) Einzelschacht- oder Mehrschacht-Ladegerät an eine Stromquelle angeschlossen?
3) Leuchtet beim Laden die rote LED am Ladegerät ?

▶ Versuchen Sie das Funkgerät an einem anderen Ladegerät zu laden.

TIPPS UND TRICKS CLP446

MIT FUNKTECHNIK EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN

KOPPELN DES BLUETHOOTH PODS MIT DEM CLP446 BLUETOOTH

1) Halten Sie dazu die **PTT-TASTE** (Push-to-Talk-Taste) und die **EIN/AUS-TASTE** (Stromversorgung) gedrückt, bis der LED-Ring blau leuchtet.

2) Positionieren Sie den Pod neben dem CLP446 Bluetooth mit dem gekoppelt werden soll.

3) Verbinden Sie den Ohrhörer mit dem Pod (denken Sie an das „**KLICK**").

4) Halten Sie bei ausgeschaltetem Pod die **EIN/AUS-TASTE** des Pod gedrückt, bis die LED am Pod ebenfalls **BLAU** leuchtet.

5) Der Pod teilt die erfolgreiche Kopplung durch eine Sprachmeldung über den Ohrhörer mit.

Weitere Informationen zu den Status- und LED-Anzeigen des Bluetooth-Pods und des CLP446 Bluetooth finden Sie in den entsprechenden Verpackungen der Geräte.

TIPPS UND TRICKS CLP446

MIT FUNKTECHNIK EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN

INFORMATION ZU TIEFENENTLADENEN BT-PODS (Pod ist vollkommen leer)

FEHLER ERKENNUNG:

Einen tiefenentladener BT-Pod erkennen Sie daran, dass sich der Pod nicht einschalten lässt und die LED in der Ladeschale des 6-Fachladers Rot blinkt.

FEHLER BEHEBEN:

Legen Sie den Pod in Ladeschale und halten Sie die **EIN/AUS TASTE** für ca. 3 Sek gedrückt.
Nun leuchtet die LED des BT-Pods durchgehend Rot.
Bitte lassen Sie den Pod so lange in der Ladeschale bis dieser wieder voll geladen ist und die LED Grün leuchtet.

TIPPS UND TRICKS CLP446

MIT FUNKTECHNIK EFFIZIENT KOMMUNIZIEREN

GENERELLER HINWEIS ZU LI-ION AKKUS:

BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES:

1. Laden Sie ihre Akkus bzw. Geräte regelmäßig.
2. Benutzen Sie die Geräte regelmäßig und lassen Sie wenn möglich keine Geräte lange im Schrank liegen.
3. Falls sie länger nicht im Gebrauch sind, bitte Akku aus dem Gerät entfernen und separat geladen lagern.
4. Wenn Geräte fallen gelassen werden und erste Schäden aufweisen (auch am Akku) bitte benutzen Sie diese Geräte nicht, schicken Sie diese zur Reparatur/Austausch ein.
5. Bitte benutzen Sie keine spitzen Gegenstände zum Öffnen des Akkufachdeckels, diese lässt sich leicht mit dem umlegen des Verschlusses lösen.
6. Schalten Sie das Gerät beim Aufladen im Mehrfachlader immer aus.
7. Akkus können sich aufblähen, wenn sie wenig/gar nicht im Gebrauch sind oder bereits sehr lange im Gebrauch sind. Es handelt sich um eine produktspezifische Eigenart und stellt keinen Funktionsmangel dar.
8. Sachschäden können verursacht werden, wenn ein leitfähiges Material wie Schmuck, Geld, Schlüssel in Berührung mit freiliegenden Polen kommt. Deshalb bitten wir um einen vorsichtigen Umgang mit geladenen Akkus.

DÜRFEN WIR IHNEN WEITERHELFEN?

Wir stehen Ihnen täglich von 8 – 17 Uhr zur Verfügung.

IMTRATEL Communications Vertriebs GmbH
Daimlerstr. 23 • 63303 Dreieich
Tel. +49 (0) 6103 - 48569 - 30
E-Mail. sales@imtratel.de

Besuchen Sie uns auch Online unter **www.imtratel.de**